

УХОД ЗА ПЕРЬЕВОЙ РУЧКОЙ

Как ухаживать за перьевой ручкой

Регулярно промывайте перо под струей воды комнатной температуры без применения моющих средств. Промывание пера необходимо, если поток чернил прерывист или остановился, система зарядки заблокирована, чернила засохла или цвет чернил нужно изменить. Для очистки перьевой ручки с конвертером, необходимо несколько раз заполнить резервуар, пока вода не станет чистой.

Перьевую ручку носите таким образом, чтобы перо было направлено вверх.

Для оптимальной эксплуатации моделей с зарядным устройством, необходимо систему для зарядки два раза заполнить и опорожнить чернилами прежде, чем использовать перьевую ручку в первый раз, а также каждый раз после промывки. Это правило действует для всех перьевых ручек.

Замена пера: В случае, если ширина пера не является наиболее подходящим для вашего стиля письма, производитель будет рад заменить бесплатно оригинальное перо, если вы вернете его неповрежденным в течение шести недель, с момента покупки у авторизованного дилера.

Рекомендуем Вам использовать чернила только известных производителей.

